## План тестирования облачного сервиса и приложения по управлению роботом-пылесосом

- 1. **Unit тесты:** Пишутся по мере написания кода на классы и методы API облачного сервиса, API обновления, авторизации и мобильного приложения.
- 2. **E2E-тестирование:** Проводим после завершения работы над кодом. Тестируем каждую систему на работоспособность. При этом воздействуем на систему через ее самые внешние интерфейсы и проверяем ожидаемую реакцию системы через эти же интерфейсы.

Таблица 1. Протокол тестирования АРІ облачной системы

№	Вызываемый метод	Ожидаемый результат			
п/п					
1.1	checkAutorization()	Производится проверка введенных данных пользователя на соответствие с данными о логине и хэше пароля хранимыми в БД. Возвращает булево значение true при совпадении введенной информации.			
1.2	createAuthorization()	Создание нового авторизированного пользователя с внесение полученных логина и хэша пароля в БД.			
1.3	removeAuthorization()	Удаление данных авторизированного пользователя из БД.			
2.1	addRobot()	Добавление нового робота-пылесоса в БД.			
2.2	updateRobot()	Обновление хранимой в БД информации о роботепылесосе			
2.3	removeRobot()	Удаление информации о роботе-пылесосе из БД			
3.1	checkUpgradeRobot()	Проверка наличия обновлений программного обеспечения робота пылесоса. Возвращает булево значение true при наличии обновлений.			
3.2	upgradeRobot()	Обновление программного обеспечения роботапылесос			
4.1	setSequreGroup()	Добавление информации о группе пользователей допущенных к управлению устройством			
4.2	createGroup()	Создание группы пользователей			
4.3	updateGroup()	Обновление информации о группе пользователей			
4.4	removeGroup()	Удаление группы пользователей			
5.1	createSchedule()	Создание нового расписания уборки и запись в БД информации о нем.			
5.2	updateSchedule()	Обновление информации о текущем расписании уборки в БД			
5.3	removeSchedule()	Удаление текущего расписания уборки из БД			

3. **UAT – тестирование:** готовый программный продукт тестирует ограниченный круг пользователей. Тестируется каждый сазе из UseCase диаграммы. При этом группа людей изучает эффективность сервиса, его функционала. UAT нужен для того, чтобы понять: **a)** как ведет себя продукт в реальных условиях, соответствует ли результат задумке; **б)** выявить, были ли добавлены все возможные функции; **в)** проверить, есть ли ошибки, которые будут мешать пользователю.

Таблица 2. UAT – тестирование приложения робота-пылесоса

	Экран авторизации пользователя					
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат	Статус
Регистрация  Password  Ok  B1  Ok  Hactpolies  Hactpolies	B1	Вход пользователя в приложение при успешном прохождении авторизации	Ввести регистрационные данные в поля «email» и «password», нажать на кнопку войти	Login – user Password – user	При успешном прохождении авторизации пользователь будет перенаправлен на экран управления зарегистрированными роботамипылесосами При отказе при прохождении авторизации пользователю выводиться всплывающее окно «Ошибка при вводе логина или пароля»	

		Tab Bar – навигаци приложения	онное меню	
Transport McTopus Protections Market Column	B1	Список зарегистрированных устройств	Нажать на кнопку В1	Переход на страницу со списком зарегистрированных устройств
B1 B2 B3 B4 B5	B2	Конфигурация приложения	Нажать на кнопку В2	Переход на страницу с настройками приложения
	В3	Расписание уборки	Нажать на кнопку В3	Переход на страницу расписания конкретного устройства
	B4	Информация об устройстве	Нажать на кнопку В4	Переход на страницу с информацией об устройстве
	B5	Управление настройками	Нажать на кнопку В5	Переход на страницу настроек

## Robot vacuum cleaner – Описание состояние робота пылесоса B1 Начать уборку Нажать на После нажатия на кнопку В1 кнопку пользователю 17:06 @ . **७** @ ⊖ ♥ 4 0 24 % выводится всплывающее окно с временем уборки B2 Выбор типа убокри Нажать на После нажатия на кнопку блока кнопку происходит B2 смена типа уборки В3 Добавление нового Нажать на После нажатия на устройства кнопку В3 кнопку пользователю ПЯТНО выводится всплывающее окно с предложением добавить новое В2 мощность всасывания устройство B4 Удаление устройства Нажать на После нажатия на кнопку устройство кнопку В4 удаляется

Configurations- Конфигурация приложения					
	B1	Желаемая	Проверить меняется	После нажатия на	
17:07 ③ ● ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		мощность уборки	ли сила всасывания	кнопку меняется цвет	Γ
Добавить программу мощность пылесоса			пылесоса	и режим мощности	
Buccokall				пылесоса	
<b>● ● B</b> 1	B2	Выбор дней	Проверить	При выборе	
		уборки	работоспособность	конкретного дня	
повторение Каждый день			дней уборки	уборки иконка	
Каждый день				меняется на	
LUN MAR MER JEU				выбранную при	
VEN SAM DAM				повторном нажатии	
				на неактивную	
Напоминание о запуске	В3	Напоминание об	Проверить	При нажатии кнопка	
Напомнить, когда программа вачнет уборку дома		уборке	оповещение при	подсвечивается как	
Mather Joseph Admin			начале работы	активная	
	B4	Подтвердить	Сохранение	При нажатии	
			выбранного	выбранное	
Подтвердить В4			расписания	расписание уборки	
4 • •				сохраняется.	
				Устройство	
				подтверждает	
				внесенные изменения	I

Обслуживание устройства						
B1	Очистка щетки	Проверить	После нажатия			
17:07 ⑨ ● ■ □ □ □ □ □ □ □ 24 %		осуществляется ли	меняется цвет кнопки			
Обслуживание		очистка щетки на	и всплывает			
		стационарной	оповещение о очистке			
очистка щетки		платформе				
Для оптимизации уборки вашего дома	Очистка фильтра	Проследить за	После нажатия			
		правильным	меняется цвет кнопки			
очистка фильтра В1		функционированием	и всплывает			
Для поддержания эффективности работы робота при проведении уборки		очистки	оповещение о очистке			
очистка швабры В2	Очистка швабры	Проследить за	После нажатия			
Для оптимизации уборки вашего дома		правильным	меняется цвет кнопки			
		функционированием	и всплывает			
очистка датчиков		очистки	оповещение о очистке			
Для годдержания качества навигации роботв						
В4	Очистка	Проверить	После нажатия			
Companies Microgram Productions Communication Hactropolius	датчиков	осуществляется ли	меняется цвет кнопки			
<b>←</b> • ■		очистка датчиков	и всплывает			
			оповещение о очистке			